



## LED jelzés

## Hangjelzés\*

## Mit jelent?

## Mi a teendő?

### ZÖLD LED

### EGYENLEGÁLLAPOT

<b>Folyamatosan világít</b>	Nincs hangjelzés	Hu-Go egyenleg rendben	Nincs teendője
<b>Rövid időre felvillan</b>	3 rövid hangjelzés	Hu-Go egyenlege alacsony	Töltse fel Hu-Go egyenlegét
<b>Egyenletesen villog</b>	4 hosszú hangjelzés	Hu-Go egyenlege "0"	Töltse fel Hu-Go egyenlegét

## LED jelzés

## Hangjelzés\*

## Mit jelent?

## Mi a teendő?

### KÉK LED

### MŰKÖDÉSI ÁLLAPOT

<b>Folyamatosan világít</b>	Nincs hangjelzés	Aktív GPS és GSM kapcsolat	Nincs teendője
<b>Rövid megszakításokkal világít</b>	3 rövid hangjelzés	GSM kapcsolat nem aktív	Induljon el a gépkocsival, és figyelje, hogy rövid időn belül megszűnik-e az állapot
<b>Rövid időre felvillan</b>	4 hosszú hangjelzés	GPS jel nem aktív <b>(NAGYON FONTOS!)</b>	Ellenőrizze az OBU megfelelő elhelyezését, szabad rálátását az égboltra**
<b>Nem világít</b>	4 hosszú hangjelzés	GSM és GPS nem aktív	Ellenőrizze az OBU megfelelő elhelyezését, szabad rálátását az égboltra**

## LED jelzés

## Hangjelzés\*

## Mit jelent?

## Mi a teendő?

### PIROS LED

### TÁPELLÁTÁS

<b>Folyamatosan világít</b>	Nincs hangjelzés	Akkumulátor feltöltve és a tápellátás rendben	Nincs teendője
<b>Egyenletesen villog</b>	Nincs hangjelzés	Akkumulátor, töltés alatt van	Nincs teendője
<b>Nem világít</b>	1 hosszú hangjelzés a tápellátás megszűnésekor	Nincs tápellátás	Ellenőrizze a tápkábelt

### További állapotváltozásokat jelző hangjelzések

<b>1 hosszú hangjelzés</b>	Az eszköz tápellátása megszűnt	Ellenőrizze a tápellátást
<b>1 rövid hangjelzés</b>	Az eszköz tápellátása helyreállt	Ellenőrizze a LED-ek működését a fentieknek megfelelően
<b>2 rövid, majd ismét 2 rövid hangjelzés</b>	Az eszköz megfelelően működik. A jelzést az eszköz bekapcsolása után, vagy valamely probléma megszűnése után fogja hallani	Nincs teendője

\*Újonnan vásárolt, vagy frissített szoftver verzióval rendelkező eszközöknél! A hangjelzések a hiba fennállása alatt folyamatosan jeleznek! (Gyorsindítási segédlet 9. oldal)

\*\*Megfelelő elhelyezés a jármű szélvédőjének közelében, a készüléken jelzett irányoknak megfelelően. Ne legyen a készülék közelében más országbeli útdíj bevalló eszköz, egyedi rendszám tábla stb.

**Online OBU működés ellenőrzés: <http://www.icell.hu>**

**AMENNYIBEN A JELZETT HIBA NEM SZÚNIK MEG, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT FLOTTAÜZEMELTETŐJÉVEL ÉS VÁSÁROLJON VISZONYLATI JEGYET A FIZETŐS UTAK TOVÁBBI HASZNÁLATÁHOZ**